TAURUS®

MANUEL D'INSTRUCTIONS
REVOLVER

IMPORTANT

Avant d'utiliser votre arme, lisez avec attention ce manuel d'instructions.

En cas de doute, contactez votre armurier le plus proche.

Pour avoir plus d'informations sur notre gamme de produits, veuillez nous écrire.

Portez une attention particulière aux règles de sécurité listées ci-dessous.

LES REGLES DE SECURITE

- Ne jamais pointez quelque arme que ce soit, chargée ou non-chargée, en direction de quelqu'un ou de quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Maniez toujours chaque arme à feu, comme si elle était chargée.
- Apprendre le fonctionnement de votre arme à feu.
- Maintenez votre doigt éloigné de la queue de détente, jusqu'à ce que vous soyez véritablement en train de viser la cible, prêt à tirer.
- Assurez-vous que votre arme soit déchargée avant de la nettoyer.
- Conservez votre revolver dans un endroit sûr, facile d'accès pour vous seul.
- Ranger votre révolver et vos munitions dans un endroit sûr et hors d'atteinte.
- Ne jamais pressez la détente afin de tester votre arme avant d'avoir vérifié qu'elle n'était pas chargée.
- Avant de tirer, assurez-vous qu'aucune personne ou animal ne sera touché si vous ratez la cible (vérifiez la zone derrière la cible) et si la mise à feu échoue quand la détente est pressée, veuillez garder la bouche du canon pointée en direction de la cible pendant au moins 30 secondes. Parfois un allumage lent peut être la cause d'un long feu et la cartouche détonnera après un court instant. Si vous sentez un recul anormal, procédez comme décrit plus haut.
- Chargez et déchargez votre arme à feu, la bouche du canon pointée vers une direction sûre.
- Evitez de tirer en direction de surfaces dures ou liquides, parce que suivant l'angle d'incidence, les balles peuvent ricocher.
- Lorsque vous manipulez une arme, faite-le avec l'arme ouverte (le barillet tombé).
- Utilisez uniquement les munitions recommandées ; évitez d'utiliser des munitions rechargées ou vieilles, ainsi que celles présentant des altérations sur la cartouche ou la balle.
- Tirez de préférence en double action.
- Le tir continu à sec est préjudiciable pour votre arme à feu.
- En cas de suspicion d'obstruction du canon par une balle ou un corps étranger, déchargez immédiatement l'arme. Puis vérifiez avec précaution l'existence d'une quelconque obstruction.
- Transportez toujours votre arme à feu dans son propre étui. Ne marchez jamais avec votre revolver armé, parce que la pression nécessaire à la mise à feu est moindre quand le marteau est en position armée qu'en position de repos.
- Evitez les réparations non –autorisées. Chaque fois que cela s'avèrera nécessaire, veuillez contacter votre armurier.

- Même si vous avez des compétences professionnelles pour réparer votre arme, n'essayez pas de changer la détente, parce que cela peut produire un raté de percussion.
- Portez toujours des lunettes de tir et des protections auriculaires à chaque fois que vous tirez, même à l'extérieur.
- Les armes à feu peuvent produire des explosions de côté ou des explosions du barillet ; des gaz et des résidus pouvant s'échapper à grande vitesse de chaque côté du barillet, près du canon. Tenez les personnes éloignées et derrière vous pendant que vous tirez.
- La sécurité est aussi une affaire de bon sens.
- En cas de chute de votre arme, vérifiez si le canon est obstrué, et si celle-ci a causé des dommages sur le mécanisme de votre arme à feu, avant toute réutilisation.
- Lorsque vous achetez des accessoires, tel que des étuis, des prises, des viseurs, etc, qui ne sont pas fabriqués par Forjas Taurus, vérifiez qu'ils soient compatibles avec votre arme à feu.
- Informez-vous de la législation des armes à feu et du transport dans votre pays.

PREPARATION AU TIR

PROTEGEZ VOS YEUX ET VOS OREILLES

1. Portez toujours des lunettes de tir adéquates et des protections auriculaires à chaque fois que vous tirez.
2. Assurez-vous toujours que les personnes près de vous soient protégées de la même façon. Une lésion causée au nerf auriculaire est irréversible.
3. Lorsque vous tirez, la projection de gaz, de résidus de plomb ou de particules de métal peuvent provoquer de graves lésions aux yeux.

LES MUNITIONS

Utilisez toujours les munitions appropriées, en évitant des munitions rechargées. Les problèmes causés par des munitions rechargées rendent nulles toutes les garanties.

Lorsque vous tirez, écoutez attentivement le son de votre tir. Si la détonation ne vous semble pas appropriée, arrêtez immédiatement de tirer, déchargez votre arme et vérifiez si le canon est obstrué.

Recommandation: si une balle se trouve dans le canon, N'ESSAYEZ PAS de l'enlever en tirant à nouveau. Ce procédé peut générer une pression interne excessive sur le canon, le casser ainsi que la carcasse et vous causer de graves blessures.

AVERTISSEMENT : POUR LE MODELE RT900 utiliser uniquement des munitions AMMO CAL . 9 mm PA

CHARGER LE REVOLVER

1. Viser une direction sûre.
2. Ouvrir le barillet en appuyant sur le poussoir vers le canon, et avec l'autre main tourner le barillet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour une meilleure sécurité, l'annulaire et le majeur doivent recouvrir le barillet. (voir schéma 3)

REMARQUE CONCERNANT LES MUNITIONS SANS BOURRELET

Certains modèles de révolvers Taurus utilisent le chargeur Taurus Stellar pour contenir des cartouches sans bourrelet dans le barillet. Le chargeur Stellar doit être rempli avec des cartouches neuves placées toutes ensembles dans le barillet. Pour charger les cartouches, saisissez-vous d'elles par l'extrémité de l'ogive et pousser doucement la cartouche dans le chargeur.

Pour décharger, gardez la bouche du canon pointée vers une direction sûre et ouvrez le barillet. Utilisez la tige d'éjection pour enlever le chargeur.

3. Tout en tenant le révolver pointé vers une direction sûre, insérez les cartouches dans le barillet (assurez-vous que la direction est sûre, votre canon doit être pointé vers le bas à environ 45 degrés). Cela vous aidera à insérer les cartouches dans les cavités.
4. Vous pouvez également insérer les cartouches avec un chargeur à grande vitesse.
5. Fermez le barillet et assurez-vous qu'il soit correctement fermé.
6. Votre arme à feu est prête pour le tir.
7. Lorsque vous tirez sur la détente, le barillet tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre.
8. Depuis que le système alphanumérique a été appliqué à des séries de nombres (1981-modèles avec des petites carcasses ; 1988- modèles avec des carcasses moyennes, 1993 modèles avec des carcasses larges), votre révolver Taurus est équipé d'un système de sécurité appelé « transfer bar ». Ce système de sécurité empêche des déchargements accidentels. Si vous voulez vous servir de votre arme, gardez la gâchette tirée, cela maintient la « transfer bar » en position « on ». Autrement, votre arme à feu ne fonctionnera pas. Par conséquent, respectez les règles de sécurité et ne mettez uniquement votre doigt sur la détente que lorsque vous êtes prêt à tirer.

ARMES A FEU AVEC VISEUR ARRIERE AJUSTABLE

Pour régler le viseur arrière, procéder en suivant le schéma 5

ATTENTION Pour des ajustements verticaux sur les modèles 17C, 94 et 941 utilisez l'inverse du schéma ci-dessus. Pour des ajustements latéraux, utilisez les deux vis opposées qui fixent le viseur.

LE TIR

1. Si toutes les précautions concernant le lieu du tir et les équipements ont déjà été prises, c'est le moment de tirer.
2. Gardez le canon pointé en direction de la cible et votre doigt éloigné de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer (le révolver visant la cible).
3. En ce qui concerne tir de défense, toujours tirer en double action. Ne pas armer le révolver. Tenez-le avec les deux mains.
4. Pressez la détente en maintenant le viseur dans l'alignement de la cible. Votre habileté au tir augmentera avec de l'entrainement.
5. Après avoir tiré, ouvrez le barillet, comme indiqué dans les instructions de chargement. Pointez le canon vers le haut, de sorte qu'il soit à la perpendiculaire du sol, et pressez la tige d'extraction jusqu'au bout.

Assurez –vous, par une inspection visuelle, que toutes les cartouches ont été éjectées. (Voir schéma 6)

DESARMER VOTRE ARME A FEU

Le schéma 7 montre le marteau armé.

1. Avec le pouce de la main libre, tirez le marteau vers l'arrière, en gardant le doigt en dehors de la détente. (voir schéma 8).
2. En maintenant le marteau vers l'arrière, mettez votre doigt sur la gâchette et pressez jusqu'au bout. De suite après, avancez délicatement le marteau vers l'avant, tout en relâchant la gâchette. (voir schéma 9).
3. Au moment où vous relâchez la détente, la barre de percussion revient à sa position de repos, empêchant le tir. NE PAS relâchez brusquement le marteau.
4. Le révolver est désarmé. (voir schéma 10)

ENTRETIEN

1. Utilisez uniquement des huiles spéciales pour révolvers. L'huile peut être achetée dans des magasins spécialisés. Evitez d'utiliser tout autre type d'huile.
2. Votre révolver peut être nettoyé et lubrifié dans des conditions normales sans avoir besoin de le démonter.
3. Dans des conditions spécifiques, lorsqu'il est nécessaire de démonter votre révolver, il est recommandé de le renvoyer à l'usine de fabrication ou au service après-vente.
4. Lors du nettoyage après avoir tiré, tous les résidus de poudre doivent être retirés du canon et des zones adjacentes, en utilisant une brosse appropriée. Si des particules de plomb sont détectées dans le canon, elles doivent être nettoyées avec une brosse en laiton et trempées dans de l'huile.
5. Evitez l'excès d'huile, principalement si vous stockez votre révolver chargé. L'huile lubrifiante pénètre très facilement et peut causer des dommages à votre arme.
6. Evitez de ranger votre arme à feu dans un étui en cuir durant une longue période. Le contact avec le cuir peut bleuir votre arme.
7. Ne gardez pas votre arme à feu en contact avec des matériaux qui génèrent de la moisissure ou possèdent un certain degré d'acidité.

ATTENTION AUX POIGNEES EN CAOUTCHOUC

Les poignées en caoutchouc ont tendance à se déformer lorsqu'elles sont en contact avec des solvants ou des huiles. Par conséquent, évitez s'il vous plait, leurs contacts lorsque vous nettoyez ou lubrifiez votre arme à feu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les armes à feu de Taurus sont fournies dans divers modèles et sont généralement disponibles selon les caractéristiques décrites ci-dessous.

Référez-vous au catalogue ou allez dans un magasin spécialisé pour choisir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins.

Taurus France, ZA l'Arnouzette, 2bis rue Fresnel
11000 Carcassonne
www.taurusfrance.com